

**AXENT**  
SWITZERLAND



AXENT.ONE / AXENT.ONE<sup>PLUS</sup>

**REINIGUNG** PFLEGEANLEITUNG

Art. E81.0500.0001.9

Art. E81.0510.0001.9

## REINIGUNG KERAMIK

Für Keramikflächen auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel wie Scheuermilch, Scheuerpulver oder Abflussreiniger verwenden. Des Weiteren sind Dampfreiniger sowie harte und scheuernde Schwämme zu vermeiden. Haarfärbemittel können die Effizienz von AXENT Easy Clean beeinträchtigen.

Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie über viele Jahre hinweg mit AXENT Easy Clean zufrieden sein.

Empfohlene Reiniger für Sanitärkeramik mit AXENT Easy Clean-Beschichtung: Die Verwendung von sauren Reinigern mit einem pH-Wert zwischen 1 und 4 wird ausdrücklich empfohlen. Reiniger mit einem pH-Wert im neutralen Bereich (5 bis 8) sind nicht immer geeignet. Von der Verwendung schwach oder stark alkalischer Reiniger, d. h. mit einem pH-Wert von 9 bis 12, wird dringend abgeraten.

## REINIGUNG WC-SITZ, WC-DECKEL UND OBERE ABDECKUNG

Damit Sie lange Freude an Ihrem WC-Sitz und Deckel haben, beachten Sie die Pflegetipps.

Reinigen Sie regelmässig und sofort, um hartnäckige Ablagerungen zu vermeiden.

WC-Sitz und Deckel können schnell und einfach abgenommen, gereinigt und wieder eingebaut werden.

Reinigen Sie die Oberflächen grundsätzlich mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser).

- Verwenden Sie klares warmes Wasser und bei stärkeren Verschmutzungen etwas milden Reiniger.
- Verwenden Sie keinen Sprühreiniger und Mikrofasertücher.
- Lassen Sie WC-Sitz und Deckel geöffnet, während der Reiniger in der Keramik einwirkt.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chlorhaltigen Mittel.
- Wischen Sie die Scharniere trocken.



### DEMONTAGE VON WC-SITZ UND DECKEL

1. Klappen Sie Sitz und Deckel hoch.
2. Ziehen Sie den Sitz mit Deckel senkrecht in einem 90°-Winkel nach oben aus der Halterung.



Der Sitz des AXENT.ONE beinhaltet Elektronik, daher nicht in Wasser eintauchen oder abspülen!



### MONTAGE VON WC-SITZ UND DECKEL

Setzen Sie den WC-Sitz mit Deckel senkrecht von oben ein.

1. Der linke Bolzen des Sitzes muss zuerst ins Scharnier eingeschoben werden.
2. Den rechten Bolzen des Sitzes gedrückt halten.
3. WC-Sitz mit Deckel nach unten ins Scharnier einrasten lassen.



### REINIGUNG SCHARNIERE




Um die einwandfreie Funktion des Dusch-WC zu gewährleisten muss die Halterung (Bolzen und Scharniere) regelmässig gereinigt werden.

1. WC-Sitz und Deckel gemäss Anleitung entfernen.
2. Die Scharniere an der hinteren Abdeckung mit einem feuchten Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) reinigen und trocknen.
3. Bolzen an WC-Sitz und Deckel mit feuchtem Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) reinigen und trocknen.

## DUSCHSTAB-REINIGUNG

Der Edelstahl-Duscharm sollte in regelmäßigem Abstand gereinigt werden.

**Der Einstellungsmodus ist aktiviert.**

1. Drücken Sie Duschstab-Position .
2. Der Duschstab fährt ohne Wasserstrahl aus.
3. Reinigen Sie den Duschstab ohne Druck mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) oder einer weichen Bürste.
4. Zum Beenden Duschstab-Position  oder Stopp  drücken. Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück.




## ENTKALKUNGSPROGRAMM

Das komplette Wassersystem kann genauso einfach wie eine Kaffeemaschine entkalkt werden.

Füllen Sie ein Gefäss mit 200 ml Flüssigentkalker (vorzugsweise Durgol, evtl. verdünnen gemäss Herstellerangaben).

**Der Einstellungsmodus ist aktiviert.**

1. Drücken Sie Duschstrahlstärke . Der Vorgang wird gestartet und das Wassersystem wird vollständig entleert. Der Duschstab fährt ohne Duschfunktion aus.
2. Tauchen Sie den Duschstab in das Gefäss mit dem Flüssigentkalker ein.
3. Die Flüssigkeit wird absorbiert.
4. Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück. Der Flüssigentkalker zirkuliert in den wasserführenden Teilen, um den Kalk zu zersetzen.
5. Der Flüssigentkalker wird automatisch ausgespült. Das gesamte Wassersystem wird sechsmal mit Frischwasser gespült. Dieser Vorgang dauert etwa 6 Minuten. Das Nachtlicht blinkt langsam während des gesamten Vorgangs.



Das gestartete Entkalkungsprogramm sollte nicht unterbrochen werden.



YouTube



## FERNBEDIENUNG



### REINIGUNG FERNBEDIENUNG

Wischen Sie die Fernbedienung mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) ab.

### BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG AUSTAUSCHEN

Wenn das AXENT Logo blinkt, sollten die Batterien demnächst gewechselt werden.

In die Fernbedienung müssen 3 Batterien Typ 1,5 V LR3 / AAA eingesetzt werden.

1. Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen.
2. Leere Batterien entnehmen und neue Batterien einsetzen.  
Dabei auf korrekte Polung achten.

## REINIGUNGSEMPFEHLUNG

### Reinigungsintervall

### Reinigungsumfang

Regelmässig

- Wassertropfen mit einem trockenen, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) abwischen.

Wöchentlich /  
Monatlich

- WC-Sitz und Deckel demontieren und separat reinigen.
- Scharniere und Bolzen bei WC-Sitz und Deckel mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.
- Alle Oberflächen und Ecken gründlich mit einem feuchten, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) und einem sanften Flüssigreiniger abwischen.
- Den Duschstab auf Anzeichen von Verkalkung prüfen.

Vierteljährlich

- Entkalkungsprogramm durchführen.



Alle 4 Monate leuchtet das Nachtlicht rot und weist Sie darauf hin, dass alle wasserführenden Teile entkalkt werden müssen. Sobald Sie das Entkalkungsprogramm durchgeführt haben, stellt sich das Nachtlicht auf den zuletzt eingestellten Modus zurück.

**AXENT International AG**

info@axentbath.ch  
www.axentbath.ch