



DE3

Dreiloch-Waschtischbatterie derby
mit Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR

Dreiloch-Waschtischbatterie derby
with drain set chromed VIGOUR

YVG7339005	Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7348205	Griff Rot derby / derby style für Dreiloch-Waschtischbatterie VIGOUR	Handle red derby / derby style for 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7348305	Griff Blau derby / derby style für Dreiloch-Waschtischbatterie VIGOUR	Handle blue derby / derby style for 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7348405	Zugstange derby / derby style für Dreiloch-Waschtischbatterie VIGOUR	Pull rod for derby / derby style for 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7348805	Rosette derby für Dreiloch-Waschtischbatterie VIGOUR	Escutcheon derby for 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7350305	Auslauf derby für Dreiloch-Waschtischbatterie VIGOUR	Spout derby for 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7505400	Keramik-Oberteil G 1/2" 90° für derby u. derby style 3-Loch-Waschtischbatt.VIGOUR	Top Force (Ceramic) G1/2 90° for derby derby style 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7505500	Keramik-Oberteil G 1/2" 90° für derby u. derby style 3-Loch-Waschtischbatt.VIGOUR	Top Force (Ceramic) G1/2 90° for derby derby style 3-hole basin mixer VIGOUR
YVG7654505	Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR
YVG7670200	Befestigungssatz derby / derby style für 3-Loch-,4-Loch-Badebatt. VIGOUR	Mounting kit derby /derby style 3- and 4-hole bath mixer VIGOUR